

Die JETFLOAT-Montage:

Aufgrund der Montage nach dem Baukastenprinzip sind den Möglichkeiten in der Grundrißgestaltung und den Abmessungen keine Grenzen gesetzt. Jede Anlage ist beliebig erweiterbar oder modifizierbar. Sie können Einzelelemente und Doppelelemente je nach Ihren Wünschen kombinieren.

Die einzelnen Elemente sind leicht zu handhaben:

Abmessung	Länge	Höhe	Breite	G
Doppelement	100 x	40 x	50 cm	
Einzelement	50 x	40 x	50 cm	
Flachelement	50 x	25 x	50 cm	

Die Montage erfolgt auf einfachste Weise, indem jeweils 4 Einzelelemente oder 2 Doppelelemente (=1m²) verbunden werden. Die Verbindungsflaschen am Rand der JETFLOAT-Schwimmelemente sind in vier Ebenen angeordnet. Sie schieben sich bei der Montage in fortlaufender Reihenfolge übereinander und werden mit dem dann eingesteckten Verbindungsbolzen verbunden, welcher mit einer 1/4-Drehung verriegelt wird. Das JETFLOAT-System erhält so einen exakten, stabilen Verbund und gewährleistet eine enorme Tragfähigkeit von 350 kg/m².

Jedes JETFLOAT-Schwimmelement hat eine Flutöffnung, welche mit einer Verschlusskappe verschraubt ist. Diese Kappe kann mittels des Flutschlüssels herausgeschraubt werden.

Der Tiefgang, bzw. das Freibord, wird durch Fluten der JETFLOAT-Schwimmelemente eingestellt

Am Rand des JETFLOAT-Systems besteht im Abstand von je 0,5m die Möglichkeit zur Montage von folgenden JETFLOAT-Randelementen:

- Bootsfinder
- Bootsklappen
- Badeleitern
- Verankerungseinrichtungen
- Tamperreling
- Zulaufstegen
- Motorhalterungen

Die Montage kann nach Anleitung von dem Kunden selbst ausgeführt werden. Es ist keine Krantechnik erforderlich. Auf Wunsch wird unsererseits Montagehilfe gewährt oder diese komplett übernommen.

Quelle: [Jetfloat International](#) sowie [Duwe&Partner](#)